Table des matières : L'automate

Table des matières : L'automate	1
La programmation automate	2
Présentation de l'automate	2
Câblage automate	5
A retenir: Cause la destruction de l'automate !!!	11
La sécurité de câblage avec l'automate	13
Grafcet à convertir sous PL7 micro	15
Programmation sous PL7_2	16
Configuration	16
Programmation	16
Transfert,	17
La phase test	17
Annexe	17
Le Bloc tempo sous PL7-2	18
Programmation sous PL7 Micro	19
L'adressage TSX Micro	21
Les Bits systèmes	22
Additif aux temporisations	23
Compteur sur Automate sous PL7_2	25
Entrée et sorties analogiques sur TSX17	26
Programmation de la tâche maître sur TSX17	27
L'écriture Ladder sous Mitsubishi	29
Utilisation de MEDOC sur Mitsubishi	32
La méthode des Mots	34
Document constructeur	35
Fonctionnement d'un automate	36
Des capteurs aux actionneurs schéma de principe	36

La programmation automate

Notre gamme

- Schneider série TSX 17, 37 (Micro), 47 avec les afficheurs XBT Magelis ou Proface
 Logiciel : Pl7 Micro ou Pl7 Pro
- Siemens série S7-200
 - o Logiciel : Step7
- Mitsubishi FXON, Série A1
 Medoc

Info : Schneider et siemens sont les 2 plus grands fabriquant d'automates dans le monde.

Présentation de l'automate

Définition : Un Automate Programmable Industriel (API) est une machine électronique programmable par un personnel non informaticien et destiné à piloter en ambiance industrielle et en temps réel des procédés ou parties opératives.

Traiter les informations entrantes pour émettre des ordres de sorties en fonction d'un programme. Un automate programmable est adaptable à un maximum d'application, d'un point de vue traitement, composants, langage. C'est pour cela qu'il est de construction modulaire.



Structure générale

Principe de fonctionnement

Le traitement à lieu en quatre phases:

•<u>Phase 1</u> : Gestion du système

•Autocontrôle de l'automate

•<u>Phase 2</u> : Acquisition des entrées Prise en compte des informations du module d'entrées et écriture de leur valeur dans RAM (zone DONNEE).

•<u>Phase 3</u> : **Traitement des données** Lecture du programme (située dans la RAM programme) par l'unité de



traitement, lecture des variables (RAM données), traitement et écriture des variables dans la RAM données.

• <u>Phase 4</u> : Emissions des ordres

Lecture des variables de sorties dans la RAM données et transfert vers le module de sorties.

Caractéristiques techniques

Les caractéristiques principales d'un API sont :

•Compact ou modulaire	•Sauvegarde (EPROM, EEPROM, pile,)
•Tension d'alimentation	•Nombre d'entrées / sorties
•Taille mémoire	•Modules complémentaires (analogique,
•Temps de scrutation	communication,)
	•Langage

Unité Centrale

L'unité centrale est le regroupement du processeur et de la mémoire centrale. Elle commande l'interprétation et l'exécution des instructions programmes. Les instructions sont effectuées les unes après les autres, séquencées par une horloge. <u>Exemple</u>: Si deux actions doivent être simultanées, l'API les traite successivement.

Caractéristiques principales :

- Vitesses de traitement : C'est la vitesse de l'UC pour exécuter 1 K-instructions logiques. (10 à 20 ms/Kmots).

- Temps de réponse : scrutation des entrées, vitesse de traitement et affectation des sorties.

Mémoire

Deux types de mémoire cohabitent :

•*La mémoire Langage* où est stocké le langage de programmation. Elle est en général figé, c'est à dire en lecture seulement. (ROM : mémoire morte)

•*La mémoire Travail* utilisable en lecture-écriture pendant le fonctionnement c'est la RAM (mémoire vive).

Attribution des zones mémoire travail en RAM

Nature des Inform.	ture des Inform. Désignations		Zones Mémoires			
Etats des Capteurs	Variable d'entrée					
Ordres aux préactionneurs	Variable de sortie	Evolution de leur	Zone			
Résultats de fonctions	Variable Interne	valeur en fonction	mémoire			
comptage, tempo	et / ou	du déroulement	des Données			
	Variable mot	du cycle				
Résultats intermédiaires	v arrable mot	aa ey ere				
Instructions du cycle	Programme	Ecrit 1 fois et lu à	Zone mémoire			
dans l'API	_	chaque scrutation	PROGRAMME			

•Sauvegarde :

Sauvegard	Sauvegarde Externe	
(programmes, cor	figuration, données)	(programme, configuration)
1 heure minimum par pile interne	1an par pile externe	permanente par EPROM (effaçable par ultraviolet), EEPROM (effaçable par courant électrique)

Le transfert de l'EPROM ou EEPROM vers la mémoire RAM de l'automate, s'effectue à chaque reprise secteur et si le contenu de celle-ci est différent.

Câblage automate

Les Modules Entrées - Sorties

Module d'extension d'Entrées/Sorties TOR	Module d'extension d'Entrées Analogiques 0-10V
Module réseau : communication entre automate	Module d'extension de Sorties Analogiques 0-10V

Branchement des Entrées TOR

Le principe de raccordement consiste à envoyer un signal électrique vers l'entrée choisie sur l'automate dés que l'information est présente.

L'alimentation électrique peut être fourni par l'automate (en général 24V continu) ou par une source extérieure. (Dans nos TP l'alimentation est tjrs fournis par l'automate)

Logique positive Logique négative Le commun interne des entrées est relié au 0V Le commun interne des entrées est relié au 24V Alimentation Alimentation Capteurs Capteurs 24v Ov Ov 24v \bigoplus $\bigoplus_{\mathbf{5}}$ $\bigoplus_{\mathbf{5}}$ \oplus \oplus \oplus ¢ \oplus ⊕ \oplus \oplus \oplus \oplus Δ 2 Δ З Ц Ь Ц Ь ф Ľ Entrées Entrées AUTOMATE PROGRAMMABLE AUTOMATE PROGRAMMABLE EX : l'API TSX 17 fonctionne exclusivement EX : Le TSX Micro avec une DNZ28DR en logique positive (pour mettre une entrée $(16^{E}/12S)$ fonctionne exclusivement en logique automate au 1 logique, il faut lui imposer un négative ou positive en fonction d'un switch. potentiel de +24 Volts). \$-٢ 1s0 1s0 dcy dcy 24 O O 24 ⊕ 5 ⊕ 5 \oplus \oplus \oplus ŧ \oplus ⊕ \oplus Œ ф ф ф ф ф Entrées Entrées AUTOMATE PROGRAMMABLE AUTOMATE PROGRAMMABLE

Un automate programmable peut être à logique positive ou négative.





Branchement des sorties

Le principe de raccordement consiste à envoyer un signal électrique vers le pré actionneur connecté à la sortie choisie de l'automate dés que l'ordre est émis.

L'alimentation électrique est fournie par une source extérieure à l'automate programmable.



Vérification du fonctionnement

Lors de sa première mise en oeuvre il faut réaliser la mise au point du système.

- ⇒ *Prendre connaissance du système* (dossier technique, des grafcets et du GEMMA, affectation des entrées / sorties, les schémas de commande et de puissance des entrées et des sorties).
- ⇒ *Lancer l'exécution du programme* (RUN ou MARCHE)
- \Rightarrow Visualiser l'état des GRAFCET, des variables...

Il existe deux façons de vérifier le fonctionnement :

•En simulation (sans Partie Opérative).

•En condition réelle (avec Partie Opérative).

Simulation sans P.O.	Condition réelle
 Le fonctionnement sera vérifié en simulant le comportement de la Partie Opérative, c'est à dire l'état des capteurs, en validant uniquement des entrées. ⇒ Valider les entrées correspondant à l'état initial (position) de la Partie Opérative. ⇒ Valider les entrées correspondant aux conditions de marche du cycle. ⇒ Vérifier l'évolution des grafcets (étapes actives). ⇒ Vérifier les ordres émis (Leds de sorties). ⇒ Modifier l'état des entrées en fonction des ordres émis (état transitoire de la P.O.). ⇒ Modifier l'état des entrées en fonction des ordres émis (état final de la P.O.). ⇒ Toutes les évolutions du GEMMA et des grafcets doivent être vérifiées. 	 Le fonctionnement sera vérifié en suivant le comportement de la P.O. ⇒ Positionner la P.O. dans sa position initiale. ⇒ Valider les conditions de marche du cycle. ⇒ Vérifier l'évolution des grafcets et le comportement de la P.O. ⇒ Toutes les évolutions du GEMMA et des grafcets doivent être vérifiées.

Recherche des dysfonctionnements

Causes de dysfonctionnements

- Un dysfonctionnement peut avoir pour origine :
- •un composant mécanique défaillant (pré actionneur, actionneur, détecteur,...).
- •un câblage incorrect ou défaillant (entrées, sorties).
- •un composant électrique ou électronique défectueux (interface d'entrée ou de sortie).
- •une erreur de programmation (affectation d'entrées-sorties, ou d'écriture).

•un système non initialisé (étape, conditions initiales...).

Méthode de recherche des causes de dysfonctionnement



Vérification du câblage d'une entrée à masse commune

Cette vérification se réalise à l'aide d'un voltmètre-ohmètre et d'un shunt (morceau de fil électrique).

- ⇒ Vérifier l'alimentation des entrées à l'aide d'un voltmètre.
- ⇒ Pour vérifier le capteur et son câblage, tester aux différents points indiquer à l'aide d'un ohmmètre, contact du capteur ouvert, contact du capteur fermé.
- ⇒ Pour vérifier l'interface d'entrée court-circuiter le capteur par un shunt, le voyant d'entrée doit s'allumer.



Vérification du câblage d'une sortie à relais

Cette vérification se réalise à l'aide d'un voltmètre-ohmètre et d'un shunt (morceau de fil électrique).

- \Rightarrow Vérifier que U alimentation existe à l'aide du voltmètre.
- ⇒ Forcer à l'aide du shunt la sortie automate. Si le préactionneur fonctionne, c'est le module de sortie qui est défectueux. Sinon vérifier le préactionneur et son câblage.
- ⇒ Pour vérifier le câblage tester aux différents points de connexion à l'aide d'un Ohmmètre en laissant le shunt.



A retenir: Cause la destruction de l'automate !!!

- La tension au niveau des Entrées est fournie par l'automate. C'est une tension continue 24V=
- La tension des Sorties vient de l'extérieure. Cela peut être tout type de tension.
- Ne jamais mélanger les 2 sources de tension (Automate 24V= et Extérieure)



Note1: Seul les capteurs PNP utilisent le 0Volt de l'automate. Sans capteur PNP le 0 Volt n'est pas branché.

Note2 : Les bobines sont alimentés dans notre cas en 24VAC (Cela dépend du choix des bobines)

Note3 : Un (ou des) fusibles de protection sont nécessaires.

La sécurité de câblage avec l'automate

Le câblage de Kmst est classique, il contient 4 éléments minimum:

- Un BP ARU avec un contact NF.
- Un BP de mise sous tension NO ou de réarmement.
- Un contact d'auto maintien NO minimum.
- Un relais KMST (La tension du relais peut être quelconque.)



Objectif du KMST

Doit couper toute la partie puissance:

- La pression générale.
- Les moteurs.
- Les distributeurs.
- Les sorties automates.

Ne doit pas couper

- L'automate.
- L'alimentation des capteurs.
- Doit le cas échéant activer des actionneurs de sécurité (freins, alarme)

Note: Si plusieurs sécurités sont nécessaires, comme les capteurs fins de course ou d'autres ARU autour de la machine, ils sont câblées en série avec l'ARU du schéma initiale. Ces capteurs sont en NF.

Grafcet à convertir sous PL7 micro





Réaliser le grafcet partie commande Sachant que C1 et C2 sont associé à des distributeurs r Que la ventouse est monostable. Les 2 vérins ont 2 capteurs fin de course. La ventouse ne poséde pas de présostat.

Programmation sous PL7_2

Lancement du programme Sous DOS taper TE (Télémécanique) Vous devez alors choisir votre automate, si celui ci n'apparaît pas dans le menu, aller le chercher à l'aide de la commande **nouveau** (fichier)

Dans cette partie il est aussi possible de faire les sauvegardes sur disquettes, menu Import / Export

Ce menu permet aussi la sauvegarde sur disquette de votre futur programme, menu **exporter** et **importer**. La touche **Tabulation** -> permet de passer d'une fenetre à l'autre, votre fichier se trouve dans le dossier **Appli**. Valider le nom de votre fichier (une étoile doit apparaître devant le nom), chosir le lecteur de destination, puis valider en utilisant les touches **Tab** et **entrée**.

Une fois pl7-2 lancer, démarrer par le menu Configuration de l'automate. Attention à la mémoire et au langage utilisé. (Grafcet)

A chaque page la ligne du bas représente les fonctions séléctionnable par les touches F1 à F9.

Pour revenir d'un cran en arrière (ou d'un sous menu) utiliser soit la touche **entrée** ou **F9** pour la fonction valide. La touche **Fin** permet aussi de sortir mais sans prendre en compte les dernières modifications. Il faut procéder par étapes pour créer votre programme.

Configuration

- Mémoire: Dans la configuration vous devez définir la mémoire disponible sur l'automate.
- Langage: Définir si vous voulez utiliser du grafcet ou non.
- Les cartes d'extension: En tsx47 par exemple l'automate posséde des cartes (communication RS232C, entrées, sorties,...), il faut donc informer l'ordinateur de la présence de ces cartes et de leurs positions en donnant la référence de chaque carte. (la réference peut être obtenue à l'aide du catalog F9)

Tjrs valider vos modifications par la touche entrée ou F9.

Programmation

en grafcet, 3 modules permettent de rentrer votre programme.

PRL

Contient les informations de traitement préliminaire, le traitement de l'arrêt d'urgence, des calculs de nombre de pièce, les organigrammes,...

Chart:

Contient votre grafcet avec les transitions.

L'écriture se fait en mode Modif avec les touches F1 à F9

Pour effacer un dessin la touche **Supprim**, sauf pour les divergences ou il faut repasser en mode dessin de divergence.

Pour écrire les transitions 2 fois de suite 'la touche **page down** (fleche barré vers le bas) ou **zoom** sur la console 407', pour revenir au grafcet valider par **entrée** et puis la touche 'page up' (Les transitions n'apparaisent pas sur le dessin du grafcet)

Pour les divergences utiliser les touches de fonctions.

Une fois votre grafcet fini, en mode modif pour sortir appuyer sur '**entrée**', l'écran doit afficher en haut à gauche **OK au lieu de NOK**.

Si vous le désirez vous pouvez entrer des actions en zoomant sur les actions, mais préferer le traitement post.

POST

Ici vous écrivez vos actions. Pour créer une nouvelle page d'action, la touche **inser**. Ensuite attribuer un numéro de **label** à la page.

Attention une sortie automate sauf cas exceptionnelle ne peut et ne doit apparaitre qu'une seule fois. Pour supprimer une page utiliser la touche suppr.

en Ladder

Il faut tout écrire en Mast.

Transfert,

dés que votre programme est fini il faut le sauvegarder sur le disque dur, donner un nom 'archiv' et sauvegarde terminal->disque dur.

Ensuite le transfert vers l'automate peut être fait, pour cela passer en mémoire TSX dans le menu général (F1) et transférer 'terminal->tsx'

La phase test

peut démarrer. **INITialiser** l'automate, et passer en **Run**. Visualiser en temps réel votre grafcet en passant en mise au point. Les cases actives du grafcet passent en noir. Tester en premier temps votre grafcet sans faire de câblage, il suffit de relier les entrées Ix,x au 24V de l'automate, les étapes doivent évoluer. Ensuite câbler et tester.

Vous pouvez aussi vous aider du mode réglage pour forçer des variables à 1 ou à O (pour faire bouger des actionneurs manuellement par exemple)

Annexe

- Le logiciel ne garde pas en mémoire vos modifications: Vous ne validez pas correctement vos pages par la touches F9 ou Entrée
- Pas d'accés au menu chart, post, prl: Vous avez mal configurez votre automate.
- Ix,y ou Ox,y sont remplacés par un point: Vos cartes d'entrées sorties sont mal configurés, ou vous faites erreur sur la valeur de x ou de y.
- Votre grafcet ne démarre pas, les étapes initiales ne se norcissent pas: Votre grafcet n'est pas OK.

Le Bloc tempo sous PL7-2

Auteur: Roizot Sébastien

Principe :



L'action ne s'écrit pas en théorie dans le grafcet.

Programmation:



2)- le POST

Label 1



3)- Réglage de la tempo



Fonctionnement:

Lorsque le grafcet se trouve en X1 la tempo est lancée.

La temporisation terminée, la sortie D passe à 1 et donc le bit B0 aussi.

La transition X1-X2 est vraie, le grafcet peut donc évoluer et passer à l'étape X2.

Une autre solution toute simple:

Uniquement pour des temporisations de base de temps la seconde, un bloc Compar en transition du grafcet et c'est tout.



Pl7micro: %X1.T > 20

Exercice d'application :

On désire réaliser le grafcet d'un clignotant. L'appuie sur dcy je lance le clignotement d'un voyant tant que l'on n'appuie pas sur le BP arrêt.

Le clignotement du voyant est caractérisé par un allumage de 2s et une extinction de 1s.

Programmation sous PL7 Micro



c)- Insertion d'un bloc tempo " Timer "



	- Pri			nha	Tune	C.u.	hale	1.	and a large	Made	70		P
	G7 Char	• HT	2/100	pere	TM	sym	DOIE	90	ieset 199	TON -	100		-
	D Post	- H	×TM1	_	TM			99	199	TON	1 mo	-	19
1	Sr	- E	%TM2		TM			99	199	TON	1 mo	÷	H
	nements	- 17	XTM3		TM			95	199	TON	1 mo	÷	H
		- 17	XTM4		TM			95	99	TON .	1 mo	1	1
			%TM5		TM			95	199	TON -	1 mn		1
	ts memoire		34TM6		TM			95	199	TON	1 mo	-	Ľ,
	ts système		%TM7		TM			99	199	TON	1 mn		D
	stantes		%TM8		TM			99	199	TON -	1 mn	-	D
	xts grafoet		%TM9		TM			99	99	TON .	1 mn	-	15
	prédéfinis		%TM10		TM			95	199	TON -	1 mn	-	1
			%TM11		TM			95	99	TON .	1 mn		D
	nimation		%TM12		TM			95	66	TON -	1 mn		
			%TM13		TM			99	99	TON -	1 mn		D
			%TM14		TM			99	99	TON -	1 mn		D
			%TM15		TM			99	199	TON 👻	1 mn	٠	
			%TM16		TM			99	199	TON ¥	1 mn		D
			%TM17		TM			99	99	TON -	1 mn		D
			%TM18		TM			99	199	TON 👻	1 mn		
			%TM19		TM			95	199	TON 👻	1 mn	٠	
			%TM20		TM			99	199	TON -	1 mn		D
V	ariables Paramètres		OCCINIC IN	1 5	The second se			Zone d	e cai:	tie			1 1 1
	Be	JEB FREI Dère			Sumbole		Preset	Mode	T	TB	Beg	Ē	1
	%TM0	and the second se	TM				9999	TON	1 1 1	00	V		H
ĺ	*TM1		TM				5	TON	1.		V		
ĺ	1.78.82		TAA				0000	TON	1.	1	1		
	2411MI2		TIM	_		- /	3333	TON	1.1		2.4		

3)- Fonctionnement:

Lorsque le grafcet se trouve en X1 la temporisation est lancée.

La temporisation terminée, la sortie Q du bloc tempo passe à 1 et donc le bit interne M1 aussi.

La transition X1-X2 est vraie, le grafcet peut donc évoluer et passer à l'étape X2.

L'adressage TSX Micro

L'adressage normalisé est le suivant :

Pour les Entrées et les Sorties

%I ou %Q	X ou W ou D	X	i
symbole type	Format	Position dans le bac	
d'objet	X: booléen (peut être omis)	0: Correspond au	N°
%I: Entrée		processeur	Voie
	W: Mot	1 à 127: Position des	
%Q: Sortie	D: Double Mot	cartes.	

Exemple:

- %I1.5 voie d'entrée N°5 du module en position 1 (La 1er carte après le processeur)
- %IW8.0 : Voie d'entrée analogique du module en position 8

Pour l'adressage des Mots

%M ou %K ou %S	F ou W ou D ou F	i
Type d'objet • M: Interne • K: Constant	Format B: Octect W: Mot 	Numéro
 K: Constant S: Système 	D: Double motF: Flottant	

Attention le mot %MD0 et [%MW1,%MW0] sont les mêmes en mémoire. Idem pour %MD2 et [%MW3,%MW2], etc.

Note par rapport aux autre automates

 \cdot Pour le TSX17 sans extension l'automate est considéré comme le module 0, les entrées et sorties s'écrivent : I0,i et O0,i. Si l'on ajoute une extension entrée analogique par exemple : IW1,i

· Pour les Mitsubishi les entrées sorties sont à lire sur l'automate : X400,... et Y430,...

• Pour le TSX 47 (comme pour le TSX Micro & Premium, Mitsubishi A1), l'automate est modulable. Si le rack 1 comporte des 16 entrées, celle-ci s'écrivent : I1,0 à I1,15.

 \cdot Au niveau de la programmation, on doit aller dans le menu configuration, pour informer le logiciel des cartes installées dans chaque position.

Les Bits systèmes

Ces bits peuvent être testés dans le programme utilisateur afin de détecter tout événement de fonctionnement devant entraîner une procédure particulière de traitement. Certains d'entre eux doivent être remis dans leur état initial ou normal par programme. Cependant, les bits système qui sont remis dans leur état initial ou normal par le système ne doivent pas l'être par programme ou par le terminal.

Bits	Fonction	Désignation système
%S0	Démarrage à froid.	Normalement à l'état 0, est mis à l'état 1 par : reprise secteur avec perte des données (défaut batterie), programme utilisateur, terminal, changement de cartouche, appui sur le bouton de RESET. Ce bit est mis à 1 durant le premier cycle complet. Il est remis à 0 avant le cycle suivant. Fonctionnement: voir intercalaire A, chapitre 1 4
%S1	Reprise à chaud.	Normalement à l'état 0, est mis à l'état 1 par : reprise secteur avec sauvegarde des données, . programme utilisateur, . terminal. Il est remis à ° par le système à la fin du premier cycle complet et avant la mise à jour des sorties. Fonctionnement: voir intercalaire A, chapitre 1.4.
%S4	10ms	Base de temps Bits dont le changement d'état est cadencé par une horloge interne.
%S5	100ms	Base de temps
%S6	1s	Base de temps
%S7	1min	Base de temps
%S8	Test du câblage	Normalement à l'état 1, ce bit est utilisé pour le test du câblage, lorsque l'automate TSX 37 est dans l'état "non configuré" . état 1 : les sorties sont forcées à 0, . état o: les sorties peuvent être modifiées par un terminal de réglage.
%S9	Mise en position de repli des sorties sur tous les bus	Normalement à l'état 0. Peut être mis à l'état 1 par programme ou par le terminal: . état 1 : provoque le forçage en position de repli des sorties de l'automate (bus X, FIPIO, AS-i), . état o: les sorties sont mises à jour normalement.
%S10	Défaut E/S	Normalement à l'état1. Est mis à l'état O quand un défaut d'E/S d'un module en rack ou d'un module déporté (FIPIO) (configuration non conforme, défaut d'échange, défaut matériel) est détecté. Le bit %S 10 est remis à 1 dès la disparition du défaut.

%S11 1 =débordement chien de garde,

%S13 1 =premier cycle après mise en RUN

%S21 1 = initialisation du Grafcet, %S22 1 =remise à zéro du Grafcet, %S23 1 =pré

positionnement et gel du Grafcet

% S30 1 = activation de la tâche maître

%S31 1 = activation de la tâche rapide

<u>Note</u>: Utiliser l'aide du logiciel pour plus d'information.

Additif aux temporisations

Les paramètres complexes

- TB: Base de temps 1mn, 1s, 100s, 10ms
- Ti,V: Valeur courante qui décroit de Ti,P vers 0
- Ti,P: Valeur de préselection qui donne la durée de la tempo multiplié par TB
- Modif: Sur oui, permet la modification de Ti,P en mode réglage.
- E: Enable: Doit être à 1 pour l'écoulement de la tempo
- C:Contrôle: Sur 0 géle la valeur courante, à 1 pour l'écoulement.
- D: Done: Tempo écoulé (bit équivalent Ti,D)
- R: Running: A 1 si la tempo est entrain de s'écouler.



- 1. On active la sortie O0,1 lorsque I0,1 est présent depuis 10 secondes.
- 2. Chaque étape possède une temporisation de base la seconde, qui permet d'écrire des transitions.

Ecriture simplifié

Le schéma de l'exemple 2 est l'écriture simplifiée. Il n'y a que ça à écrire.

Sur TSX Micro l'écriture change un petit peu pour le bloc comparaison: %X4.T > 50 (valeur en millisecondes)

Exemple à traiter:

- 1. Créer une transition de grafcet de 2,5 secondes.
- 2. Créer un ordre conditionnel.

Les temporisations du type TON et TOF sur TSX micro







Ecriture sur Mitsubishi. :



L'étape 2 lance une temporisation de 1 seconde (base de temps milliseconde), d'où la condition d'évolution M12.

Compteur sur Automate sous PL7_2

La valeur du retard, la base de temps, le type de tempo se programme dans le menu configuration.



Paramètres: Du compteur Ci (C0 à C31)
Ci,V: Valeur courante: Incrémenté ou décrémenté en fonction des entrées U et D.
Ci,P: Valeur de préselection: Valeur à atteindre
Modif: A 1 autorise la modification en mode réglage.
R: Reset: Remise à 0.
P: Preset: Mise à la valeur de départ soir Ci,V:=Ci,P
U: Up: Incrémente Ci,V sur front montant.

D: Down: Décrémente Ci,V sur front montant.

E: Empty: Passe à 1 lorsque le compteur passe de 0 à 9999 après un D.

D: Done: Passe à 1 lorsque la valeur est atteinte.

F: Full: Passe à 1 lorsque Ci,V passe de 9999 à 0 après un U.

Résumé :

Il existe sur les TSX 17 32 compteurs (C0 à C31). R (reset) met le compteur et les sorties à 0. P (preset) met le compteur à la valeur finale et la sortie D (done) à 1 (sauf si R=1). U (up) incrémente le compteur, D (down) le décrémente. La sortie F (full) vaut 1 lors du passage du compteur (par U) de 9999 à 0, E (empty) lors du passage (par D) de 0 à 9999. Si U=D=1, le compteur est inchangé.

La valeur de présélection (Ci,P, entre 0 et 9999) se définit en "zoomant" sur le compteur.

Exemple à traiter:

Grafcet avec un comptage et une divergence en OU.

Entrée et sorties analogiques sur TSX17

Module d'entrées:

- 4 entrées analogiques (11Bits + signe)
- IWx,y (x la position du module, y le numéro de l'entrée [0,3])
- TSX AEG4110 : Référence de configuration pour pl7 2 (Menu Configuration Entrée / Sortie)
- Tension [-10V, +10V] et Courant 4/20 mA

Module de sorties

- 2 sorties analogiques (11Bits + signe)
- OWx,y (x la position du module, y le numéro de l'entrée [0,1])
- TSX ASG2000 : Référence de configuration pour pl7 2 (Menu Configuration Entrée / Sortie)
- Tension [-10V, +10V] et Courant 4/20 mA

Exemple de programme et courbe de correspondance:



Exercice: Créer un programme de sécurité qui empêche de transmettre une valeur analogique supérieur à la valeur 1100 (Soit 11 Volt).

Note: Différence par rapport au TSX micro

- Affectation : %QWx,y et %IWx,y
- Limite du mot de la valeur analogique: [-10000, +10000] qui correspond à [-10V, +10V]

Programmation de la tâche maître sur TSX17

La tâche maître est par défaut active, la tâche rapide est par défaut active si elle est programmée. La tâche événementielle est activée lors d'apparition de l'événement qui lui a été associé.

Lors de l'arrivée d'un événement ou début de cycle de la tâche rapide, celle-ci arrête l'exécution en cours des tâches moins prioritaires, afin d'exécuter son traitement; la tâche interrompue reprenant la main lorsque les traitements de la tâche prioritaire se terminent.

L'exécution des tâches rapides et événementielles peut être contrôlée par programme à travers l'utilisation des bits système :

- %S30 permet d'activer ou pas la tâche maître MAST
- %S31 permet d'activer ou pas la tâche rapide FAST, (Un Reset de SY19 sur TSX17 en PRL active la tâche rapide, et le Set la désactive)
- %S38 permet d'activer ou pas les tâches événementielles EVTi,

Exemple de traitement multitâche

- . tâche maître cyclique
- . tâche rapide de période 20 ms . tâche événementielle

Tâche maître

Cette tâche qui est la moins prioritaire gère la majeure partie du programme application. La tâche MAST est organisée selon le modèle décrit au sous-chapitre précédent : lecture implicite des entrées, exécution du programme application et écriture implicite des sorties.

Quel que soit le mode de fonctionnement: périodique ou cyclique, la tâche est contrôlée par un chien de garde qui permet de détecter une durée anormale du programme application. En cas de débordement, le bit système %S11 est positionné à 1 et l'application est déclarée en défaut bloquant pour l'automate.

Le bit système %S30 permet de valider ou d'inhiber la tâche maître.

Cette tâche plus prioritaire que la tâche maître MAST est périodique afin de laisser le temps à la tâche moins prioritaire de s'exécuter.

De plus, les traitements qui lui sont associés doivent donc être courts pour ne pas pénaliser la tâche maître. Comme pour la tâche maître, le programme associé se compose de sections et de sous-programmes.

La période de la tâche rapide FAST est fixée en configuration, de 1 à 255 ms. Celle ci peut être définie supérieure à celle de la tâche maître MAST pour s'adapter à des traitements périodiques lents mais prioritaires. Le programme exécuté doit cependant rester court pour éviter le débordement des tâches moins prioritaires.

La tâche rapide est contrôlée par un chien de garde qui permet de détecter une durée anormale du programme application. En cas de débordement, le bit système %S11 est positionné à 1 et l'application est déclarée en défaut bloquant pour l'automate.

Contrô1e de la tache rapide

Le mot système %SW1 contient la valeur de la période, il est initialisé sur reprise à froid par la valeur définie en configuration, il peut être modifié par l'utilisateur par programme ou terminal.

Des bits et mots système, permettent de contrôler l'exécution de cette tâche :

. %S19: signale un débordement de période, il est positionné à 1 par le système, lorsque le temps de cycle devient supérieur à la période de la tâche.

. %S31 : permet de valider ou d'inhiber la tâche rapide, il est mis à O par le système sur démarrage à froid de l'application, à la fin du premier cycle de la tâche maître. Il est mis à 1 ou à O pour valider ou inhiber la tâche rapide.

Visualisation des temps d'exécution de 1a tâche rapide

Les mots système suivants permettent d'avoir des informations sur le temps de cycle :

%SW33 contient le temps d'exécution du dernier cycle, %SW34 contient le temps d'exécution du cycle le plus long, %SW35 contient le temps d'exécution du cycle le plus court.





Y2



Note:

M2

- Pour l'initialisation, il faut que sur chaque variable d'étape on est une condition de Reset en plus (Sauf pour l'étape initiale ou la condition est sur le Set).
- Sur le FX0N le Bit **M8002** passe à 1 pendant un cycle automate lorsque vous passer manuellement l'automate en Run (switch sur l'automate)
- Pour respecter la règle 5 (Activation et désactivation simultanées Si, au cours du fonctionnement de l'automatisme, une même étape doit être désactivée et activée simultanément, elle reste active.) il faut toujours écrire le Reset de l'étape avant le Set.

La même chose en monostable :

L'écriture Ladder se présente sous 4 phases:

- L'initialisation
- Les conditions d'évolutions.
- La structure Grafcet
- Le Traitement Post

D'après l'extrait du grafcet ci-contre,on en déduit les règles d'écritures:

1) Les Conditions d'évolutions

2) Les règles d'évolutions





3) Le traitement Postèrieur



Les références mitsubishi

Les Entrées X0 - X177 (Octal), les sorties Y, les variables internes M0 -M499, les étapes grafcet S, les temporisations T, les compteurs C, les registres de Données 16 bits D, les constantes décimales K, les constantes Hexadécimal H.

Les temporisations: T0 à T199: 100ms T200 à T245: 10ms Les compteurs C0 à C99 Registre de données D D0 à D199: Registre 16bits Utilisable en 32 bits: D1 poids forts, D0 poids faible Registre d'index V,Z Regroupement de bit: K0M0 regroupement de 4 bits (M0-M3) K1M0 regroupement de 8 bits (M0-M7) K2M0 regroupement de 12 bits (M0-M11) Instruction de saut: CJ (Saut P8 CJ P8)

Les instructions de Bases SET, RST Front montant PLS, Front descendant PLF Transfert de zone mémoire MOV Instruction de comparaison: CMP Addition: ADD Rotation: ROR, ROL et avec retenu RCR, RCL (Bit carry:M8022) Décalage: SFTR, SFTL Remise à zéro de zone mémoire: ZRST

Utilisation de MEDOC sur Mitsubishi

Début

Lancement du logiciel en tapant medoc. (en cas d'échec taper cd medoc puis medoc)

Touches de base:

Les flèches permettent de choisir la fonction souhaitée. Enter Permet de valider le menu. Esc Permet de revenir dans le menu supérieur. F1 Aide en ligne, à tout moment F1 permet une aide avec les touches à utiliser, indispensable.

Touche Accés rapide: 2 Rentre dans l'éditeur, 5 dans le menu transfert.

Menu principal

Start Edit Transfer Print Files Options Quit

Menu Start

Menu Open New_Proj ListProj PLC_Chang Save Quick Make_Lib Open: Ouverture d'un ancien programme. New_Proj: Nouveau projet Choix de l'automate utilisé avec les fléches et la touche tabulation. ListProj: Liste les projets existants PLC_Chang: Change l'automate utilisé. Save: Sauvegarde votre projet en cours sur le disque. Quick, Make_Lib: Voir documentation.

Menu Edit

Menu Header Name Instr Ladder Param Text Other Ladder: Permet l'édition du programme. Voir documentation pour les autres.

Sous Menu Ladder

Find Save Name Copy Move Delete Exchange Test
F2: Permet de rentrer dans l'éditeur et d'en sortir, ensuite vous pouvez vous déplacer de ligne en ligne avec les flèches.
F7: Permet d'éditer les nouvelles instructions et de sortir du mode édition.
1 à 9: (avec ou sans shift) Donne les symboles et [] pour les instructions complexes.
Espace: Correction, Efface l'élément.
F5 et F6 permettent d'insérer des lignes de commentaire.

CTRL H: Réduit l'affichage.

Esc: Quitte l'édition.

Delete: Permet d'effacer des blocs entiers de programme.

Mode débug

- Dans l'éditeur en mode F2.
- F8: Passage en mise au point.
- F7: Forçage des variables. Espace permet le forçage de la variable.

Menu Transfert

PLC GPP Other Run/Stop Setup Eprom A7BDE

PLC: Permet de transferer le programme de l'ordinateur (medoc) vers l'automate (PLC) Run/Stop: Force l'automate dans un de ces modes (pas tjrs disponible) Setup: Change la façon de communiquer entre l'automate et l'ordinateur.

Si le transfert ne s'effectue pas, vérifier:

1. que l'automate est allumé.

2. qu'ils sont bien reliés entre eux.

3. que le Setup au niveau du port de communication est bien réglé (com1 ou com2 en fonction du branchement sur l'ordinateur)

Menu Quit

Permet de quitter

La procédure de Démarrage rapide:

1. Donner un nom à votre projet, Menu New_Proj

- 2. Passer dans l'éditeur, menu Ladder (touche 2 pour accés rapide)
- 3. Rentrer dans l'éditeur: F2 (alt H pour compresser l'écriture à l'écran) puis F7.
- 4. Taper votre programme en Ladder: Touches 1 à 9.
- 5. Taper End en fin de programme, à taper directement.
- 6. Sortir de l'éditeur, F7 puis F2.
- 7. Transférer votre programme, menu Transfer (touche 5 pour accés rapide)
- 8. Mettre l'automate en Run
- 9. Tester votre programme à partir de l'écriture Ladder. (touche 2)

10. puis F2 et F8 pour rentrer dans le mode de visualisation en temps réel, le mode Moniteur (équivalent à mémoire TSX mise au point sur PL7_2)

11. Forcer les variables à 1 si besoin en monitoring (touche F7 puis espace)

Les affectations des Entrées (X...)/ Sorties (Y...) dépendent des Automates, ainsi que les bits mémoires (M...) et les mots (D...).

(Les automates disponible F1, FX0N, FX, A1S, A1.)

La métode des Mots



Notes:

W1 est affécté au grafcet. Sa valeur nous donne l'étape active. La valeur 0 signifie aucune étape active. L'initialisation du grafcet doit se faire avec un bit de

Run (SY...)

Le Traitement Postérieur (les actions)



O0,2

Difficulté:

Si W1=2 et I0,3=1 lorsque I0,2 passe à 1, on passe directement de l'étape 2 à l'étape 1 en 1 temps de cycle. L'action O0,2 n'aura pas lieu. Régle de grafcet non respecté. Cela peut provoquer des problèmes sur des grafcets particulier.



ci contre avec W1 et W2) Les divergences en OU ne pose pas

de problèmes particulier.

Document constructeur

Schneider automate

TSX 17 TSX Micro

Variateur de vitesse

ATV 08

Mitsubishi

Front montant sur FX0N : Leading and trailing pulse (page 2-20) Bits système FX0N : PC status (Page 6-2) Base de temps pour les temporisations : Performance et spécification FX0N (Page 8-4)

Fonctionnement d'un automate

PowerPoint associé : Les API



TC = TE + TT + TS

Des capteurs aux actionneurs schéma de principe

